

Montageanleitung für Sauna Tür

- Für die Montage werden mindestens 2 Personen erforderlich.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Glasscheibe gegen harte Gegenstände wie Fliesen, Wand oder Metall.
- Zusammenstoß gegen den Boden oder die Wand kann die Glasscheibe zerbrechen
- Stellen Sie das Glas niemals ungeschützt auf den Boden - stellen Sie vor Beginn der Arbeit eine geeignete Unterlage auf den Boden (z. B. Stücke von Holz zum Schutz der Glasscheibe). Legen Sie geeignete Stücke auch zwischen die Wand und der Glasscheibe.

Überprüfen Sie vor dem Einbau der Saunatür, dass die Tür unbeschädigt und ohne jegliche Mängel ist. Im Falle von Mängeln, bitte kontaktieren Sie den Händler.

Andres Dekoori AS ist nicht für Mängel verantwortlich, welche verursacht werden durch:

- Ignorieren der Montageanleitung oder Bedingungen für die Verwendung des Produkts;
- Höhere Gewalt, Unfall, absichtliche oder fahrlässige Handlungen des Benutzers oder Drittperson;
- Bruch des Glases oder Entdeckung von Defekten, nachdem das Produkt an den Benutzer geliefert wurde;
- Defekte durch Fremdkörper, Flüssigkeiten und Insekten in der Verpackung oder durch extreme Temperaturen;
- Normaler Verschleiß durch intensiven Gebrauch des Produkts.
 1. Öffnen Sie das Paket und überprüfen Sie, ob alle Details enthalten sind. Der Set beinhaltet eine Glastür, Scharniere (2 Stück) und einen Türkopf.
 2. Bevor es mit der Montage begonnen wird, überprüfen Sie, dass die Türöffnung sowohl vertikal als auch horizontal auf einer Ebene ausgerichtet und richtig dimensioniert ist. Überprüfen Sie, dass alle Ecken der Türöffnung 90 ° sind.
 3. Montieren Sie die Türscheibe in der Türöffnung an der richtigen Stelle (Abbildung 1). Versichern Sie das zwischen dem Glas und der Decke ein Abstand von 3-5 mm besteht.



4. Stellen Sie die Glastür mit den Scharnieren gegen die Wand. Versichern Sie dass die Tür senkrecht steht und befestigen Sie die Scharniere mit Schrauben. Markieren Sie gegebenenfalls die Befestigungspunkte, bohren Sie Löcher, stecken Sie Dübel in die Löcher und befestigen Sie die Scharniere mit Schrauben.

5. Um die Türscharniere einzustellen, schließen Sie die Tür und stellen Sie die Scharniere durch Anziehen der Innensechskantschrauben auf eine geeignete Position ein (Abbildung 2).



6. Montieren Sie den Türknoopf

NB! Scharnierschrauben der Tür müssen einmal im Monat angezogen werden (siehe Abschnitt 5 der Anleitung).

Montageanleitung für Saunafenster

- Für die Montage werden mindestens 2 Personen erforderlich.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Glasscheibe gegen harte Gegenstände wie Fliesen, Wand oder Metall.
- Zusammenstoß gegen den Boden oder die Wand kann die Glasscheibe zerbrechen
- Stellen Sie das Glas niemals ungeschützt auf den Boden - stellen Sie vor Beginn der Arbeit eine geeignete Unterlage auf den Boden (z. B. Stücke von Holz zum Schutz der Glasscheibe). Legen Sie geeignete Stücke auch zwischen die Wand und der Glasscheibe.

Überprüfen Sie vor dem Einbau des Fensters, dass die Tür unbeschädigt und ohne jegliche Mängel ist. Im Falle von Mängeln, bitte kontaktieren Sie den Händler.

Andres Dekoori AS ist nicht für Mängel verantwortlich, welche verursacht werden durch:

- Ignorieren der Montageanleitung oder Bedingungen für die Verwendung des Produkts;
- Höhere Gewalt, Unfall, absichtliche oder fahrlässige Handlungen des Benutzers oder Drittperson;
- Bruch des Glases oder Entdeckung von Defekten, nachdem das Produkt an den Benutzer geliefert wurde;
- Defekte durch Fremdkörper, Flüssigkeiten und Insekten in der Verpackung oder durch extreme Temperaturen;
- Normaler Verschleiß durch intensiven Gebrauch des Produkts.

1. Öffnen Sie das Paket und überprüfen Sie, ob alle Details enthalten sind. Der Set beinhaltet eine Glasscheibe, U-Profil (3 Stk.), Schrauben und Silikon.
2. Bevor es mit der Montage begonnen wird, überprüfen Sie, dass die Fensteröffnung sowohl vertikal als auch horizontal auf einer Ebene ausgerichtet und richtig dimensioniert ist. Überprüfen Sie, dass alle Ecken der Fensteröffnung 90 ° sind.
3. Montieren Sie das obere und untere U-Profil des Fensters, richten Sie diese mit der Türscheibe aus (Abbildung 1) und markieren Sie die Befestigungspunkte für die Schrauben (Abbildung 2).



4. Befestigen Sie das vertikale U-Profil (Abbildung 3).



5. Befestigen Sie das obere und den unteren U-Profil an die türseitigen Befestigungslöcher (in der Mitte des U-Profils, siehe Abbildungen 4 und 4.1).



6. Versichern Sie dass die Schraubenköpfe im Innern des U-Profils nicht herausragen(Abbildung 5).



7. Auf den U-Profil tragen Sie Silikon auf (Dicke 1-2 mm, siehe Bedienungsanleitung für Silikon).
8. Drehen Sie den oberen und unteren U-Profil in einem Winkel zur Wand. Dadurch kann das Glas zwischen den U-Profilen eingeschoben werden (Abbildung 6).



9. Schieben Sie die Glasscheibe vorsichtig zwischen die U-Profile (Abbildung 6.1). Achtung! Die Glasscheibe nicht ganz gegen die Wand schieben. Stellen Sie sicher, dass die Befestigungslöcher für die Schrauben auf der Seite des oberen und unteren U-Profils offenbleiben (Abbildungen 8 und 8.1).



10. Drehen Sie die U-Profile mit der Glasscheibe auf einer Ebene mit der Saunatur. Stellen Sie sicher, dass das vertikale U-Profil, der obere und untere U-Profil ausgerichtet sind (Abbildung 7).



11. Befestigen Sie die Schrauben auf der anderen Seite des oberen und unteren U-Profils (Abbildung 8 und 8.1). Versichern Sie, dass die Schraubenköpfe im Innern des U-Profils nicht herausragen (Abbildung 5).



12. Schieben Sie die Glasscheibe vorsichtig ganz gegen die Wand (Abbildung 9).



13. Überprüfen Sie, dass zwischen der Glasscheibe und der Tür ein Abstand von 3-5 mm besteht (kann durch Verschieben der Glasscheibe eingestellt werden, siehe Abbildung 10).



14. Um die Türscharniere einzustellen, schließen Sie die Tür und stellen Sie die Scharniere durch Anziehen der Innensechskantschrauben auf eine geeignete Position ein (Abbildung 11). Siehe auch die separate Bedienungsanleitung für Scharniere.



15. Silikon muss vor Gebrauch 24 Stunden trocknen.

