

### Инструкция по установке банной двери.

- Для установки двери необходимо 2 человека.
- Дверь не выдержит контакта с тяжёлыми и/или твёрдыми объектами.
- Дверь может разбиться от контакта с полом или стеной.
- Никогда не ставьте дверь непосредственно на пол. Подготовьте что – ни будь для того что бы подложить под дверь при установке, например деревянные бруски. Так же в процессе установки необходимо проложить что – ни будь между дверью и стеной.

Перед установкой убедитесь, что дверь не повреждена и не имеет дефектов. В случае обнаружения дефектов, свяжитесь с продавцом.

**Andres Dekoor AS** не несёт ответственности за дефекты в случае:

- Действий игнорирующих предписания инструкции
- Возникновении форс мажорных обстоятельств, происшествий, преднамеренных действий пользователя или третьего лица.
- Поломки двери или обнаружении дефектов после установки двери
- Появления дефектов из – за попадания инородных тел, жидкостей, насекомых внутрь упаковки или при воздействии экстремально высоких температур.
- Естественного износа полученного в результате активного использования.

1. Откройте упаковку и проверьте комплектацию. Набор включает в себя стеклянную дверь, петли (2 шт.), дверную ручку.
2. До начала установочных работ убедитесь, что дверной проём соответствует, горизонтальному и вертикальному уровню, а углы составляют 90 градусов.
3. Установите стеклянную дверь в дверной проём, как указано на рисунке 1. Убедитесь в том, что между дверью и потолком есть зазор в 3 – 5 мм.



Рисунок 1

4. Поместите дверь с петлями напротив стены. Проверьте, что дверь установлена перпендикулярна полу во всех плоскостях, отметьте места крепления петель, просверлите дырки и закрепите петли винтами.
5. Настройку петель надо проводить при закрытой двери. Настройка производится при помощи шестигранника, как на рисунке 2.



*Рисунок 2*

6. Установите дверную ручку.

NB!

Винты на дверных петлях необходимо подтягивать раз в месяц.

## Инструкция по установке банных окон.

- Для установки окна необходимо 2 человека.
- Стекло не выдержит контакта с тяжёлыми и твёрдыми объектами.
- Стекло может разбиться от контакта с полом или стеной.
- Никогда не ставьте стекло непосредственно на пол. Подготовьте что – ни будь для того что бы подложить под стекло при установке, например деревянные бруски. Так же в процессе установки необходимо проложить что – ни будь между стеклом и стеной.

Перед установкой убедитесь, что стекло не повреждено и не имеет дефектов. В случае обнаружения дефектов, свяжитесь с продавцом.

**Andres Dekoor AS** не несёт ответственности за дефекты в случае:

- Действий игнорирующих предписания инструкции
- Возникновении форс мажорных обстоятельств, происшествии, преднамеренных действиях пользователя или третьего лица.
- Поломки стекла или обнаружении дефектов после установки.
- Появления дефектов из – за попадания инородных тел, жидкостей, насекомых внутрь упаковки или при воздействии экстремально высоких температур.
- Естественного износа полученного в результате активного использования.

1. Откройте упаковку и проверьте комплектацию. Набор включает в себя стекло, U - профиль (3 шт.), винты и силиконовый герметик.
2. До начала установочных работ убедитесь, что оконный проём соответствует горизонтальному и вертикальному уровню (и находится в одной плоскости с дверью), а углы проёма составляют 90 градусов.
3. Установите верхний и нижний U – профиль, но не закрепляйте. Выровняйте их в соответствии с другими плоскостями. Отметьте места для шурупов, как указано на рисунке 1 и 2.



Рисунок 1 и 2

4. Установите и закрепите вертикальный профиль, как на рисунке 3.



Рисунок 3

5. Закрепите верхний и нижний профили одним винтом в середине, как на рисунке 4.



Рисунок 4

6. Убедитесь, что винты не торчат из профиля, как на рисунке 5.



Рисунок 5

7. Нанесите силиконовый герметик внутрь профиля (толщина слоя 1 – 2 мм).  
Дополнительная информация в инструкции к силиконовому герметику.
8. Поверните верхний и нижний профили так, как указано на рисунке 6. Это позволит вам расположить стекло между верхним и нижним профилями.



Рис 6

9. Аккуратно расположите стекло между U – профилем (Рис. 6.1). NB! Не задвигайте стекло до конца. Должен оставаться доступ к отверстию для шурупа (Рис. 8 и 6.1)



10. Поверните всю конструкцию вместе со стеклом и убедитесь в том, что стекло находится в одной плоскости с дверью и вертикальным профилем (Рис. 7).



11. Закрутите оставшиеся 2 шурупа и убедитесь, что их шляпки не выступают из профиля (Рис. 8, 8.1 и 5).



Рис. 8, 8.1 и 5

12. Задвиньте стекло до стены (Рис. 9).



Рис. 9

13. Убедитесь в том, что остался зазор 3 – 5 мм между стеклом и дверью (Рис. 10).



Рис. 10

14. Зазоры выставляются при закрытой двери (Рис. 11). Смотрите отдельную инструкцию по петлям.



*Рис. 11*

15. Силикон сохнет 24 часа.

