


Concept R mini Zusatzverdampfer R

Ofenreling HALTERUNGSSET


CP-RM-HSR / CP-STB-HSR

MONTAGEANWEISUNG
Deutsch



DE

EN



Passend für folgende Modelle:

CP-RM-35

CP-25-STP

CP-RM-45

CP-25-STP-B

CP-RM-60

Inhaltsverzeichnis

1. Zu dieser Anleitung	2
2. Wichtige Hinweise zu Ihrer Sicherheit	3
2.1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
2.2. Allgemeine Sicherheitshinweise	3
3. Lieferumfang	4
4. Optionales Zubehör	4
5. Montage	5
5.1. Relinghalterung montieren	5
5.2. Holzteile auf Befestigungswinkel montieren	7
5.3. Reling montieren	8
6. Entsorgung	8

1. Zu dieser Anleitung

Lesen Sie diese Montageanweisung gut durch und bewahren Sie sie in der Nähe des Produktes auf. So können Sie jederzeit Informationen zu Ihrer Sicherheit und zur Montage nachlesen.

Symbole

In dieser Montageanweisung werden Symbole und Signalwörter verwendet, die folgende Bedeutungen haben:

ACHTUNG!

Dieses Signalwort warnt Sie vor Sachschäden.



Dieses Symbol kennzeichnet Tipps und nützliche Hinweise.

2. Wichtige Hinweise zu Ihrer Sicherheit

2.1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Halterungsset CP-RM-HSR / CP-STB-HSR ermöglicht die Befestigung einer Holzreling auf dem Saunaofen Concept R mini, dem Zusatzverdampfer R und dem Zusatzverdampfer R black.

Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch kann zur Beschädigung des Produkts und zu Verletzungen führen.

Das Halterungsset CP-RM-HSR / CP-STB-HSR ist für folgende Relingmodelle geeignet:

Artikelnummer	Beschreibung	Passende Ofen- / Verdampfermodelle
CP-RM-L / CP-STB-L	Holzreling LINDE	CP-RM-35 / RM-45 / CP-RM-60 / CP-25-STP / CP-25-STP-B
CP-RM-N / CP-STB-N	Holzreling NUSS	


DE

2.2. Allgemeine Sicherheitshinweise

- Entfernen Sie Verpackungsreste von der Halterung. Diese können sich beim Betrieb des Saunaofens/Verdampfers entzünden.
- Montieren Sie die Relinghalterung und die fertige Reling mit einem normalen Schraubendreher. Bei der Verwendung von Akkuschraubern kann das Produkt beschädigt werden.
- Bei Problemen, die in der Gebrauchsanweisung nicht ausführlich genug behandelt werden, wenden Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit an Ihren Lieferanten.


3. Lieferumfang

1




- 1 Stk. Befestigungswinkel

2



- 1 Stk. Relinghalterung lang

3




- 2 Stk. Relinghalterung kurz
- 4 Stk. Linsenschrauben (M 3 x 6 mm A2)
- 14 Stk. Holzschrauben (13 mm)

4. Optionales Zubehör

Holzreling (CP-RM-L, CP-RM-N, CP-STB-L, CP-ST-N)

4




- 2 Stk. Seitenblenden

5



- 1 Stk. Holzblende kurz

6



- 1 Stk. Holzblende lang

5. Montage

Entfernen Sie beim Verdampfer die Keramikschale.

ACHTUNG!

Sachschäden am Produkt


Bei der Verwendung von Akkuschaubrennern kann das Produkt beschädigt werden.

- Montieren Sie die Relinghalterung mit einem normalen Schraubendreher.

5.1. Relinghalterung montieren


Schritt 1

Lösen Sie die Schrauben **A** mit einem Schraubendreher. Entfernen Sie die beiden Abdeckbleche **B**.



Schritt 2


Lösen Sie die Schrauben **C** und entfernen Sie den Abdeckrahmen **D**.



DE


Schritt 3

Lösen Sie die Schrauben **E** und montieren Sie damit die Relinghalterung lang **2**.


**Schritt 4**

Montieren Sie mit den Schrauben **C** die beiden Relinghalterungen kurz **3** sowie den Abdeckrahmen **D**.

Montieren Sie die beiden Abdeckbleche **B** (siehe Demontage Schritt 1).

**Schritt 5**

Montieren Sie die beiden Abdeckbleche **B** mit den Schrauben **A**.




5.2. Holzteile auf Befestigungswinkel montieren

Verwenden Sie die beiliegenden Holzschrauben.


Schritt 6

Schrauben Sie die Seitenblenden **4** an den Befestigungswinkel **1**. Verwenden Sie je Seitenblende 4 Holzschrauben.



Schritt 7

Schrauben Sie die kurze Holzblende **5** mit 2 Holzschrauben und die lange Holzblende **6** mit 4 Holzschrauben an den Befestigungswinkel **1**.



DE

5.3. Reling monitieren


ACHTUNG!**Sachschäden am Produkt**

Bei der Verwendung von Akkuschaubern kann das Produkt beschädigt werden.

- Montieren Sie die Reling mit einem normalen Schraubendreher.

Schritt 8

Schrauben Sie die Reling von oben auf die Relinghalterungen. Verwenden Sie dazu die beiliegenden Linsenkopfschrauben.



6. Entsorgung



- Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien nach den gültigen Entsorgungsrichtlinien.
- Altprodukte enthalten wiederverwendbare Materialien, aber auch schädliche Stoffe. Geben Sie Ihr Altprodukt deshalb auf keinen Fall in den Restmüll, sondern entsorgen Sie das Gerät nach den örtlich geltenden Vorschriften.