



Vinkli 2, Tartu
51014, Estonia
+372 5666 7699
info@huumsauna.com

huumsauna.com
#huumsauna

WIRING INSTRUCTIONS NOTICE DE CÂBLAGE

Sauna controller UKU extension box
Boîtier d'extension UKU du contrôleur
du sauna

EN

EXTENSION BOX 63 for HIVE Heaters

Only used with controller models **UKU Wi-Fi** and **UKU Local**. This installation drawing replaces the installation drawing in UKU manual.

The following scheme is used to connect the heater over 9 kW (Hive 12, 15 and 18 kW). Fix the unit to the wall with 4 screws.

Placement

The extension box has to be located outside the steam room, near UKU main module.

Find the latest updates on our webpage www.huumsauna.com

FR

BOÎTIER D'EXTENSION 63 pour HIVE Poêles électrique
240V, 2x63A, 60Hz

Uniquement utilisé avec les modèles de contrôleur **UKU Wi-Fi** et **UKU Local**. Ce plan de montage remplace celui de la notice d'utilisation UKU.

Le diagramme suivant est utilisé pour connecter l'appareil de chauffage au-dessus de 9 kW. (HIVE 12, 15, et 18 kW). Fixez l'unité sur le mur avec 4 vis.

Placement

Le boîtier d'extension doit être situé à l'extérieur du hammam, près du module principal de l'UKU.

Trouvez les dernières mises à jour sur notre page Web: www.huumsauna.com

