# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ




Figure 1




Figure 3




Figure 2

- 1. Выберите наиболее подходящую по длине юбку полка.
- 2. При надобности отпилите лишнюю часть чтобы получить нужную длину. Убедитесь, что опоры полка не будут мешать соединительным элементам юбки. (Рис.1)
- 3. Избегайте ситуации, когда после отпила лишней длины, части юбки остаются не соединены между собой. Длина не соединенной части с краёв не должна превышать 300мм. (Рис.2)
- 4. Затем закрепите юбку при помощи винтов к фронтальной панели полка. Для крепежа выберите витны правильной длины, чтобы винт не прошёл насквозь. В комплекте с юбкой полка присутствуют винты 4х40мм. (Рис.3)

Рекомендуется обработать деревянные части полков защитным составом, для защиты древесины от влаги.

Производитель не несёт ответственности за повреждения, которые возникли по причине не использования защитных составов для древесины.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ПОЛКАМИ

#### Некоторые полезные советы, чтобы продлить срок службы полков:

- Разделите помещение так, чтобы на каждого человека оставалось около 60см пространства для сидения (В зависимости от размера помещения, можно оставить немного меньше пространства). Так каждому человеку хватит места и полки не будут перегружены.
- В сауне не рекомендуется находиться в очень мокрых плавках/купальниках, так как стекающая с них вода значительно повреждает полки и каркас. Чтобы полки долго сохраняли исходный вид, советуем пользоваться специальными сиденьями (деревянные, вспененный полиэтилен). С такими сиденьями на горячих полках сидеть гораздо удобнее.
- Полки следует хотя бы раз в год чистить при помощи специальных моющих средств для бани (Tik-kurila SUPI Saunapesu). Более губокие пятна, которые не выводятся при помощи моющих средств, можно удалить при помощи очень мелкой наждачки. После очистки полки следует снова покрыть защитными средствами для полков (Tikkurila SUPI Laudesuoja).
- После посещения сауны парилку следует как следует проветрить чтобы избавиться от лишней влаги. Для этого следует открыть находящийся на потолке вентиляционный люк.

### Основные принципы уборки в сауне:

- Полки следует чистить при помощи щётки или абразивной тряпки, с использованием щелочных моющих средств. Не стоит заывать о нижних частях полков, краях полков и опорах.
- После очистки деревянные поверхности споласкивают и просушивают.
- Очистка будет более эффективна при использовании абразивных порошков или чистящих средств с дезинфицирующим свойством. Эти средства равномерно отбеливают поверхность дерева. При использовании дезинфицирующих средств вода и деревянные поверхности должны быть холодные (компнатной температуры).
- Изменение относительной влажности в сауне может заставить дерево "ожить", что может привести к изменению размеров деревянных деталей конструкции.

#### Так же не следует забывать:

- Если в сауне присутсвтуют циркуляционные вентиляторы, следует их включить на время псещения сауны и последующего её высыхания.
- Вентиляционный клапан следует держать открытым во время использования и сушки сауны.
- По завершении использования сауны каменку желательно оставить работать около 30 минут. Так камни быстрее высохнут и помогут высушить воздух в сауне.
- Если полки съёмные/разборные, советуем поставить их в стоячее положение для ускорение высыхания.
- В сауне не следует сушить белье, потому что испаряющаяся из белья влага приводит к потемнению деревянныз деталей. Сушка белья около горячей каменки так же повышает пожароопасность.

Поскольку деревянные детали в сауне контактируют с высокой температурой, содержание влаги в них уменьшается. С уменьшение влажности древесина усыхает, это может привести к растрескиванию.

Деревянные поверхности в сауне, такие как полки и вагонка, со временем темнеют. Ускоряет потемнения так же жар от каменки, мелкая пыль поднимающая от камней.

Максимальная разрешенная температура деревянных поверхностей +135C. Максимальная температура в сауне около 125C. Высокая температура уменьшает срок службы деревянных деталей.